

錄影帽子 (HDH-1080)



產品使用說明：

開機：把帽子上的開關鍵撥向右後長按遙控器“A”鍵

帽子綠燈長亮並震動2秒，代表開機同時進入攝像待機模式

錄像：待機狀態下長按“B”鍵，帽子震動一下，進入錄影模式

完成錄影短按一下“B”鍵，帽子震動兩下，保存成功並進入待機模式

拍照：待機狀態下短按“C”鍵，帽子震動一下，拍一張照後進入待機模式

移動偵測模式：待機狀態短按“D”鍵，帽子震動一下，進入移動偵測模式

完成錄影短按一下“D”鍵，帽子震動兩下，保存成功並進入待機模式

關機：待機狀態下短按“A”鍵，帽子綠燈閃3下後熄滅，關機成功