

1080P 夜視錄影充電寶 (HVPBV)



產品使用說明：

開機：長按開機鍵3秒，直至紅燈長亮（紅燈快閃一下：偵察到SD卡，進入待機模式）

*紅藍燈交替閃10秒後熄滅：沒有SD卡

*紅藍燈交替閃5秒後熄滅:SD卡容量不足

*紅藍燈交替閃3秒後熄滅：電池不足）

拍照：待機狀態下短按開關鍵，紅燈閃1次，拍一張照片後返回待機狀態。

錄影：待機狀態下長按開關鍵2秒，紅燈閃3次後滅掉開始錄影，

完成後長按開關鍵3秒停止並保存錄影進入待機狀態。

每錄20分鐘會自動保存1次並自動開啟新錄影

紅外夜視：錄影狀態下短按開關鍵開啟，再短按一次關閉。

關機：待機狀態長按開關鍵至紅燈閃5次熄滅然後松開關機。待機1分鐘自動關機。

充電時操作不變