

## HD WiFi 時鐘鏡頭 (MVC1080)



### 產品使用說明：

~於說明書下載 Iphone / Android 程序 “HDWiFicam pro”

~從時鐘背部插入電池，把開關鍵撥向 “ON”，紅燈長亮藍燈閃爍，開機成功

~於手機設定開啟Wifi，Wifi名稱為充電寶 “QRcode” 下方的英文與數字，

連接後開啟 “HDWiFicam pro”

~ “HDWiFicam pro” 會自動登錄，即時看到現場環境並高級設置選擇錄影或拍照

~關機：將開關鍵撥向 “OFF” 關機

**\*\*建議插入SD卡全天錄影**